

ActivCard

Die ActivCard wird zur starken Authentisierung des Benutzers verwendet. Jede Minute wird über einen mathematischen Algorithmus eine neue, für Ihre ActivCard individuelle Nummer generiert, welche mit unserem Server synchronisiert ist. Zusätzlich ist Ihre ActivCard durch einen PIN-Code geschützt, den Sie selbst ändern können.

ActivCard Nummer

1. Drücken Sie die Taste ,OK'.
Im Display erscheint ,ENTER PIN'.
2. Tippen Sie Ihren ActivCard PIN-Code auf der Tastatur der ActivCard ein und drücken Sie anschliessend die Taste ,OK'.
Im Display erscheint die ActivCard Nummer.



Änderung ActivCard PIN-Code

1. Drücken Sie die Taste ,OK'.
Im Display erscheint ,ENTER PIN'.
2. Tippen Sie Ihren ActivCard PIN-Code auf der Tastatur der ActivCard ein und drücken Sie anschliessend die Taste ,OK'.
Im Display erscheint die ActivCard Nummer.
3. Drücken Sie die Taste ,MENU'.
Im Display erscheint ,CHANGE PIN'.
4. Drücken Sie die Taste ,OK'.
Im Display erscheint ,NEW PIN'.
5. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein (4 Ziffern) und drücken Sie die Taste ,OK'.
Im Display erscheint ,CONFIRM'.
Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen PIN-Codes mit fortlaufenden Ziffern wie z.B. 1111, 2345, 9876 nicht akzeptiert werden und die ActivCard im Display ERROR anzeigt.
6. Geben Sie den neuen PIN-Code nochmals ein und drücken Sie die Taste ,OK'.
Im Display erscheint ,COMPLETE'.
Ihr PIN-Code ist nun geändert.

Andere Funktionen der ActivCard

Über mehrmaliges drücken der Taste ,MENU' sind noch weitere Funktionen der ActivCard zugänglich:

VIEW SN	Anzeige der Seriennummer Ihrer ActivCard
VIEW CLOCK	Anzeige der serialisierten Zeit Ihrer ActivCard
VIEW COUNT	Anzeige des Wertes des Authentisierungs-Zählers
INIT KEYS	Manuelle Änderung der Konfiguration oder Neu-Initialisierung der Sicherheitsschlüssel, welche in der ActivCard gespeichert sind

Diese Funktionen werden für die Neu-Synchronisation resp. Neu-Initialisierung Ihrer ActivCard benötigt. Sie sollten diese Funktionen, speziell letztere, nicht verwenden.